
NEW TRENDY Sp. z o.o.
ul. Małęczyńska 18 26-600 Radom


serwis@newtrendy.pl
tel/fax 67 262 12 66


SCENERY
by New Trendy

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI PRYSZNICOWYCH
IMPULSE

Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.








Nr	LISTA CZĘŚCI	Szt.	Nr	LISTA CZĘŚCI	Szt.
1	Kołki rozporowe	8	14	Zaślepka dolnej listwy ozdobnej	1
2	Wkręty 4x30	8	15	Zaślepka rynienki	1
3	Profile przyścienne	2	16	Profil z listwą magnetyczną	1
4	Zaślepki wkrętów	6	17	Uszczelka magnetyczna	1
5	Wkręty 4x12	6	18	Skrzydło przesuwne drzwi	1
6	Podkładki wkrętów	6	19	Uchwyt	1
7	Ścianka stała	1	20	Mocowanie wspornika	1
8	Uszczelka skrzydła drzwi	1	21	Wspornik	1
9	Zawiasy	2	22	Zaślepki	2
10	Łącznik dolnej listwy ozdobnej	1	23	Wkręty 5x30	2
11	Zaślepka rynienki	1	24	Mocowanie przyścienne wspornika	1
12	Uszczelka dolna skrzydła drzwi	1	25	Kołki rozporowe	2
13	Dolna listwa ozdobna	1	26	Rynienka	

LISTA CZĘŚCI / NIEZBĘDNE NARZĘDZIA




NARZĘDZIA:

- wiertło 7mm
-wiertło 3,2mm
-wiertarka
-silikon
-ołówek
-wkrętak
-poziomnica

WAŻNE:


1. Przed montażem upewnij się, że brodzik jest prawidłowo wypoziomowany
2. Zadbaj, aby powierzchnie przylegania kabiny do ścian, brodzika lub podłogi były właściwie uszczelnione

KROKI MONTAŻU




1. Wypoziomuj brodzik, następnie ustal rozmieszczenie otworów montażowych w ścianach, wywierć je, umieść w nich kołki rozporowe i przykręć profile przyścienne używając wkrętów dołączonych do zestawu.

2. Umieść ściankę stałą w profilu przyściennym, po jej uważnym ustaleniu w pozycji pionowej wywierć otwory w wierzchniej części profila przyściennego używając wiertła 3,2mm i użyj odpowiednich wkrętów dołączonych do zestawu w celu jej unieruchomienia. Do połączeń śrubowych użyj podkładek i zaślepek.




3. Do ścianki stałej oraz skrzydła drzwi zamontuj elementy składowe zawiasów, dokręć je przy pomocy klucza sześciokątnego.


4. Zamontuj na skrzydle drzwi kolejne części: uszczelki pionowe i poziomą oraz uchwyt.



5. Skompletuj rynienkę odprowadzającą z elementów dostarczonych w zestawie. Po zamontowaniu jej na dolnej krawędzi drzwi, zamontuj dolna uszczelke drzwi w odpowiednim kanale montażowym w rynience.




6. Starannie ustal pozycje profili przyściennych, następnie nawierć otwory montazowe i przykręć profile. Po wyregulowaniu ustawienia kompletnych drzwi, zwracając uwage na poprawność dopasowania uszczelki magnetycznej drzwi z listwą magnetyczną w profilu przyściennym, unieruchom drzwi poprzez nawiercenie otworów w profilach od wewnetrznej strony kabiny i zablokowanie ich w odpowiedniej pozycji używając wkrętów dołączonych do zestawu.



7. Zamontuj wspornik dla uzyskania pożądanej stabilności produktu. Postępuj według powyższych rysunków.

8. Skompletuj dolną listwę ozdobną z elementów znajdujących się w zestawie i zamontuj ją jak wskazuje rysunek.





9. Przy pomocy silikonu wykonaj uszczelnienie od wewnętrznej strony produktu. Pierwsze użycie powinno nastąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od montażu.