NEW TRENDY Sp. z o.o.
ul. Kielecka 90 26-600 Radom


serwis@newtrendy.pl
tel/fax 67 262 12 66


SCENERY
by New Trendy

LISTA CZĘŚCI

INSTRUKCJA MONTAŻU ŚCIANKI PRYSZNICOWEJ QUANTUM


Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.






Nr	LISTA CZĘŚCI	Szt.	Nr	LISTA CZĘŚCI	Szt.
1	Zaślepka profila	2	5	Profil przyścienny	1
2	Zaślepka profila regulacyjnego	1	6	Zaślepki wkrętów	3
3	Zaślepka profila przyściennego	1	7	Wkręty 4x12	9
4	Ścianka szklana	1	8	Podkładki wkrętów	3

LISTA CZĘŚCI / NIEZBĘDNE NARZĘDZIA





NARZĘDZIA:

- wiertło 7mm

-wiertło 3,2mm

-wiertarka

-silikon

-ołówek


-wkrętak


-poziomnica

WAŻNE:

1. Przed montażem upewnij się, że brodzik jest prawidłowo wypoziomowany
2. Zadbaj, aby powierzchnie przylegania kabiny do ścian, brodzika lub podłogi były właściwie uszczelnione

KROKI MONTAŻU





1. Wypoziomuj brodzik, następnie ustal rozmieszczenie otworów montażowych w ścianach, wywierć je, umieść w nich kołki rozporowe i przykręć profile przyścienne używając wkrętów dołączonych do zestawu. Umieść ściankę stałą w profilu przyściennym, po jej uważnym ustaleniu w pozycji pionowej Do połączeń śrubowych użyj podkładek i zaślepek.

2. Wywierć otwory w profilu narożnikowym tak, aby licowały z otworami w profilu przyściennym drzwi. Wykonaj połączenie śrubowe pomiędzy drzwiami a ścianką stałą.

3. Wywierć otwory w wierzchniej części profila przyściennego używając wiertła 3,2mm i użyj odpowiernich wkrętów dołączonych do zestawu w celu jej unieruchomienia.

4. Użyj zaślepek górnych zakończeń wszystkich profili pionowych.

5. Przy pomocy silikonu wykonaj uszczelnienie od wewnętrznej strony produktu. Pierwsze użycie powinno nastąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od montażu.



